


Arbore planetar



Arbore planetar

Arborele sau diferențialele sunt o parte fundamentală a utilajului, sunt responsabile de transmiterea puterii pe care o primesc de la transmisie la roți. În ele prin ansamblul lor de pinioane, arbore conic și coroană, viteza este redusă în timp ce cuplul este crescut pentru a propulsa utilajul, de aceea este atât de importantă calitatea materialelor sale.

			
Șină și rulment	Rulment	Rulment	Pinion planetar
			
Pinion planetar	Ax	Ax	Angrenaj
			
Angrenaj	Angrenaj	Carcasa diferențial	Coroană
			
Șaibă	Set de angrenaje	Garnituri de etanșare	Lamina ajustare

Blumaq furnizează atât diferențiale complete, cât și piese pentru reparații. Gama noastră de piese de schimb pentru diferențiale combină rulmenții selectați dintre cei mai importanți producători industriali, cu angrenaje forjate și prelucrate, cărora se aplică aceleași tratamente pe care le folosește producătorul inițial al utilajului dv de lucrări publice și terasament.

Blumaq, oferă peste 90.000 de referințe pe stoc, și cel mai detaliat raport al specificațiilor de fabricație pentru toate produsele sale.

CATERPILLAR®, KOMATSU®, CUMMINS®, VOLVO® și CASE® sunt mărci înregistrate de către proprietarii lor și sunt utilizate doar ca referință de aplicație pentru piesele noastre de schimb.